









Eko OF Low NOx



CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' AZIENDALE





PER L'INSTALLATORE

INDICE

1	DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO pag	. 2
2	INSTALLAZIONE pag	. 6
3	CARATTERISTICHEpaq	. 12
4	USO E MANUTENZIONE pag	. 13
GARAI	NZIA CONVENZIONALE paą	. 18
ELENC	CO CENTRI ASSISTENZA pa	. 19
DICHIA	ARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL COSTRUTTORE	. 89
CERTII	FICATO DI ORIGINE E CONFORMITÀpa	. 91

IMPORTANTE

Al momento di effettuare la prima accensione della caldaia è buona norma procedere ai seguenti controlli:

- Controllare che non vi siano liquidi o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze della caldaia.
- Accertarsi che il collegamento elettrico sia stato effettuato in modo corretto e che il filo di terra sia collegato ad un buon impianto di terra.
- Aprire il rubinetto gas e verificare la tenuta degli attacchi compreso quello del bruciatore.
- Accertarsi che la caldaia sia predisposta al funzionamento per il tipo di gas erogato.
- Verificare che il condotto di evacuazione dei prodotti della combustione sia libero.
- Accertarsi che le eventuali saracinesche siano aperte.
- Assicurarsi che l'impianto sia stato caricato d'acqua e risulti ben sfiatato.
- Verificare che il circolatore non risulti bloccato.
- Sfiatare l'aria esistente nella tubazione gas agendo sull'apposito sfiatino presa pressione posto all'entrata del la valvola gas.

La **FONDERIE SIME S.p.A** sita in Via Garbo 27 - Legnago (VR) - Italy dichiara che le proprie caldaie ad acqua calda, marcate CE ai sensi della Direttiva Gas 90/396/CEE e dotate di termostato di sicurezza tarato al massimo a 110°C, sono **escluse** dal campo di applicazione della Direttiva PED 97/23/CEE perché soddisfano i requisiti previsti nell'articolo 1 comma 3.6 della stessa.



1 DESCRIZIONE DELL' APPARECCHIO





1.1 INTRODUZIONE



"EKO OF" è la caldaia premiscelata a tiraggio naturale in ghisa a gas per riscaldamento con bruciatore a basso NOx. È un'apparecchio progettato e costruito in conformità alle direttive europee 90/396/CEE, 89/336/CEE, 92/42/CEE, 73/23/CEE e alle norme europee EN 297-656.

Le caldaie "EKO OF" sono progettate anche per il funzionamento a bassa temperatura.


Possono essere alimentate a gas

naturale (G2O) e a gas propano (G31). Attenersi alle istruzioni riportate in questo manuale per una corretta installazione e un perfetto funzionamento dell'apparecchio.


NOTA: La prima accensione va effettuata da personale autorizzato.

1.2 DIMENSIONI

1.2.1 Versione "EKO 3/6 OF - 3/4 OF PVA"



1.2.2 Versione "EKO 7/12 OF"









COMPONENTI PRINCIPALI 1.3

Versione "EKO 3/6 OF - 3/4 OF PVA" 1.3.1



1.3.2 Versione "EKO 7/12 OF"







DATI TECNICI

FR

BE

DE

Part	1.4 DATI TECNICI							
Seminate			3 OF	3 OF PVA	4 OF	4 OF PVA	5 OF	6 OF
Aminima (G2Q) kW 14,9 14,9 22,4 22,4 29,8 37,4 Aminima (G31) kW 18,0 18,0 27,0 27,0 38,0 45,2 Aminima (G31) kW 18,3 16,3 24,5 24,5 25,6 40,8 Aminima (G31) kW 18,3 19,8 29,7 29,7 39,6 49,5 Aminima (G31) kW 18,8 19,8 29,9 90,9 90,9 90,9 91,9 <t< td=""><td>Potenza termica</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	Potenza termica							
Adminian (331) kW 18.0 18.0 27.0 27.0 36.0 45.2 Portata termica Voluminal (G20) kW 23.3 23.3 34.8 34.8 34.8 46.5 58.3 Affinina (G20) kW 16.3 16.3 24.5 24.5 32.6 40.8 Affinina (G20) kW 19.8 19.8 29.7 29.7 39.6 49.5 Rendimento utile % 90.9 9	Nominale	kW	21,2	21,2	31,6	31,6	42,3	53,1
Normale	Minima (G20)	kW	·	14,9	22,4	22,4	·	
Nominate Now 23,3 23,3 34,8 34,8 34,8 46,5 58,3 Minima (G2C)	Minima (G31)	kW	18,0	18,0	27,0	27,0	36,0	45,2
Afriman (G2D) kW 16,3 16,3 24,5 24,5 32,6 40,8 Admina (G31) kW 19,8 19,8 29,7 29,7 39,6 49,5 Admina (G31) kW 19,8 19,8 29,7 29,7 29,7 39,6 49,5 Admina (G31) kW 19,8 19,8 29,7 29,7 29,7 39,6 49,5 Admina (G31) kW 19,8 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 91,4 Admina (G31) kW 18,2 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,9 90,9 <th< td=""><td>Portata termica</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>	Portata termica							
### Additional (G31) WW 19,8	Nominale	kW	23,3	23,3	34,8	34,8	46,5	58,3
Rendimento utile	Minima (G20)	kW	16,3	16,3	24,5	24,5	32,6	40,8
Second S	Minima (G31)	kW	19,8	19,8	29,7	29,7	39,6	49,5
Second S								
Marcatura rendimento (CEE 92/42	Rendimento utile	%	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	91,4
20 a 0% di 02	Rendimento al 30%	%	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,9
No. a 0% di 02	Marcatura rendimento (CEE 9	2/42)	**	**	**	**	**	**
Classe NOx	CO a 0% di O ₂	ppm	7	7	7	7	7	7
Generatura fumi °C 120 120 120 120 120 120 120 140	NOx a 0% di O ₂	ppm	21	21	21	21	21	20
Portata massima fumi	Classe NOx		5	5	5	5	5	5
Potenza elettrica assorbita W 16 100 16 100 16 16 16	Temperatura fumi	°C	120	120	120	120	120	140
Parisione di alimentazione Volt-Hz 230-50	Portata massima fumi	gr/s	14,8	14,8	23,2	23,2	31,5	33,7
Note	Potenza elettrica assorbita	W	16	100	16	100	16	16
Certificazione CE n° 1312BP4117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4<	Tensione di alimentazione	Volt-Hz	230-50	230-50	230-50	230-50	230-50	230-50
Certificazione CE n° 1312BP4117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 04/85 40/85	Grado di protezione elettrica	ΙP	XOD	XOD	XOD	XOD	XOD	XOD
Biles Bile	Certificazione CE	n°	1312BP4117	1312BP4117	1312BP4117	1312BP4117	1312BP4117	1312BP4117
Pressione max esercizio bar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 6 4 6 6 6 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8	Categoria		II2H3P	ll2H3P	ll2H3P	II2H3P	II2H3P	II2H3P
Pemperatura max esercizio C 85 85 85 85 85 85 85	Tipo		B11BS	B ₁₁ BS	B11BS	B ₁₁ BS	B11BS	B11BS
The second color of the	Pressione max esercizio	bar	4	4	4	4	4	4
1	Temperatura max esercizio	°C	85	85	85	85	85	85
Regolazione temperatura °C 40/85 40/	Contenuto acqua caldaia	1	14	18	17	22	20	23
Regolazione temperatura °C 40/85 </td <td>Elementi di ghisa caldaia</td> <td>n°</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td>	Elementi di ghisa caldaia	n°	3	3	4	4	5	6
Jaso espansione Capacità/Pressione precarica I/bar - 10/1 - 12/1 - - Jegelli gas principali Usuantità ugelli n° 2 2 3 3 4 5 Diametro ugelli G2O Ø 2,75 2,25 0,25 0,25 <td>_</td> <td>°C</td> <td>40/85</td> <td>40/85</td> <td>40/85</td> <td>40/85</td> <td>40/85</td> <td>40/85</td>	_	°C	40/85	40/85	40/85	40/85	40/85	40/85
Capacità/Pressione precarica I/bar - 10/1 - 12/1 - - Jegelli gas principali Suantità ugelli n° 2 2 3 3 4 5 Diametro ugelli G20 ø 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 Diametro ugelli G31 ø 1,70	Vaso espansione		,	,	,	,	,	,
Degli gas principali	·	l/bar	-	10/1		12/1		
Quantità ugelli n° 2 2 3 3 4 5 Diametro ugelli G2O ø 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 Diametro ugelli G31 ø 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 Ugellino gas pilota Diametro ugellino G2O ø 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 Diametro ugellino G31 ø 0,25 0,27 3,61 4,53 0,25 0,27 0,27	1 / 1	,		,		,		
Quantità ugelli n° 2 2 3 3 4 5 Diametro ugelli G2O ø 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 Diametro ugelli G31 ø 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 Ugellino gas pilota Diametro ugellino G2O ø 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 Diametro ugellino G31 ø 0,25 0,27 3,61 4,53 0,25 0,27 0,27	Ugelli gas principali							
Diametro ugelli G2O		n°	2	2	3	3	4	5
Diametro ugelli G31 ø 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70								
Opellino gas pilota Diametro ugellino G2O Ø 0,45 0,25 0,20 0,27 0,27 0,27	9							
Diametro ugellino G2O	<u> </u>		, -	, -	, -		, -	, -
Diametro ugellino G31		Ø	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Consumo gas G20 m³/h 2,47 2,47 3,68 3,68 4,92 6,17 Consumo gas G31 kg/h 1,81 1,81 2,70 2,70 3,61 4,53 Pressione gas ai bruciatori Minima/Massima G20 mbar 7,0/13,8 7,0/13,8 7,0/13,8 7,0/13,8 7,0/13,8 Minima/Massima G31 mbar 26,9/35,5 26,9/35,5 26,9/35,5 26,9/35,5 26,9/35,5 Pressione alimentazione gas G20 mbar 20 20 20 20 20 20 20 20 37 G31 mbar 37 37 37 37 37 37 37				·	·			
Consumo gas G31 kg/h 1,81 1,81 2,70 2,70 3,61 4,53 Pressione gas ai bruciatori Minima/Massima G20 mbar 7,0/13,8 7,0/13,	•							
Pressione gas ai bruciatori Minima/Massima G20 mbar 7,0/13,8 26,9/35,5 26,9/35,5 26,9/35,5 26,9/35,5 26,9/35,5 26,9/35,5 26,9/35,5 26,9/35,5 26,9/35,5 26,9/35,5 26,9/35,5 26,9/35,5 26,9/35,5 26,9/35,5 <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>								
Minima/Massima G20 mbar 7,0/13,8 7,0/13		3/	,-	,-	, -	, -	-,-	,
Minima/Massima G31 mbar 26,9/35,5 26		mbar	7,0/13.8	7,0/13.8	7,0/13.8	7,0/13.8	7,0/13.8	7,0/13.8
Pressione alimentazione gas 620 mbar 20 20 20 20 20 20 20 20 20 37 37 37 37 37 37 37	·		-	•	•		-	
mbar 20 20 20 20 20 20 20 20 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37			,5, 55,5	,5, 55,5	,_, 56,6	,5, 55,5	,5, 55,5	,_, 55,5
mbar 20 20 20 20 20 20 20 20 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37	Pressione alimentazione das							
31 mbar 37 37 37 37 37 37		mhar	20	20	20	20	20	20
	G31							
Peso kg 124 126 156 158 188 220		moul	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>
Ng 127 120 100 100 100 EEU	Peso	ka	124	126	156	158	188	550
		'v9		.25	.00	.55	.55	









	DE
(UΕ

Potenza termica Nominale kW 63,9 74,2 84,7 95,2 105,8 117,0 Minima (G20) kW 44,9 52,3 60,5 68,0 73,5 83,0 Minima (G31) kW 54,3 63,2 72,6 81,6 90,7 100,0 Portata termica Nominale kW 70,1 81,5 93,0 104,6 116,2 128,0 Minima (G20) kW 49,0 57,1 65,2 73,3 81,4 89,6 Minima (G31) kW 59,4 69,3 79,1 89,0 98,9 108,8 Rendimento utile % 91,1
Minima (G20) kW 44,9 52,3 60,5 68,0 73,5 83,0 Minima (G31) kW 54,3 63,2 72,6 81,6 90,7 100,0 Portata termica Nominale kW 70,1 81,5 93,0 104,6 116,2 128,0 Minima (G20) kW 49,0 57,1 65,2 73,3 81,4 89,6 Minima (G31) kW 59,4 69,3 79,1 89,0 98,9 108,8 Rendimento utile % 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,7 Rendimento al 30% % 92,9 92,9 93,5 93.5 93.5 93.5 93,3 Marcatura rendimento (CEE 92/42) ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** CO a 0% di O ₂ ppm 7 7 6 8 8 8 NOx a 0% di O ₂ ppm 27 27 27 27
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Portata termica Nominale kW 70,1 81,5 93,0 104,6 116,2 128,0 Minima (G20) kW 49,0 57,1 65,2 73,3 81,4 89,6 Minima (G31) kW 59,4 69,3 79,1 89,0 98,9 108,8 Rendimento utile % 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,7 Rendimento al 30% % 92,9 92,9 93,5 93.5 93.5 93.3 Marcatura rendimento (CEE 92/42) ** <td< th=""></td<>
Nominale kW 70,1 81,5 93,0 104,6 116,2 128,0 Minima (G20) kW 49,0 57,1 65,2 73,3 81,4 89,6 Minima (G31) kW 59,4 69,3 79,1 89,0 98,9 108,8 Rendimento utile % 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,7 Rendimento al 30% % 92,9 92,9 93,5 93.5 93.5 93,3 Marcatura rendimento (CEE 92/42) ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** CO a 0% di O ₂ ppm 7 7 6 8 8 8 NOx a 0% di O ₂ ppm 27 27 27 27 27 26
Minima (G20) kW 49,0 57,1 65,2 73,3 81,4 89,6 Minima (G31) kW 59,4 69,3 79,1 89,0 98,9 108,8 Rendimento utile % 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,7 Rendimento al 30% % 92,9 92,9 93,5 93.5 93.5 93,3 Marcatura rendimento (CEE 92/42) ** <td< th=""></td<>
Minima (G31) kW 59,4 69,3 79,1 89,0 98,9 108,8 Rendimento utile % 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,7 Rendimento al 30% % 92,9 92,9 93,5 93.5 93.5 93.5 93,3 Marcatura rendimento (CEE 92/42) ** ** ** ** ** ** CO a 0% di O ₂ ppm 7 7 6 8 8 8 NOx a 0% di O ₂ ppm 27 27 27 27 26
Rendimento utile % 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,7 Rendimento al 30% % 92,9 92,9 93,5 93.5 93.5 93.5 93,3 Marcatura rendimento (CEE 92/42) ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ CO a 0% di O₂ ppm 7 7 6 8 8 8 NOx a 0% di O₂ ppm 27 27 27 27 27 26
Rendimento al 30% % 92,9 92,9 93,5 93.5 93.5 93.5 Marcatura rendimento (CEE 92/42) ** ** ** ** ** ** ** CO a 0% di O2 ppm 7 7 6 8 8 8 NOx a 0% di O2 ppm 27 27 27 27 27 26
Rendimento al 30% % 92,9 92,9 93,5 93.5 93.5 93,3 Marcatura rendimento (CEE 92/42) ** ** ** ** ** ** ** CO a 0% di O2 ppm 7 7 6 8 8 8 NOx a 0% di O2 ppm 27 27 27 27 27 26
Marcatura rendimento (CEE 92/42) ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ CO a 0% di O₂ ppm 7 7 6 8 8 8 NOx a 0% di O₂ ppm 27 27 27 27 26
CO a 0% di O ₂ ppm 7 7 6 8 8 8 NOx a 0% di O ₂ ppm 27 27 27 27 26
NOx a 0% di O ₂ ppm 27 27 27 27 26
Classe NO x 5 5 5 5 5
Temperatura fumi °C 120 140 130 145 130 140
Portata massima fumi gr/s 46,1 48,4 59,3 60,4 75,2 76,0
Potenza elettrica assorbitaW1632323232
Tensione di alimentazione Volt-Hz 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50
Grado di protezione elettrica IP XOD XOD XOD XOD XOD XOD
Certificazione CE n° 1312BP4118 1312BP4118 1312BP4118 1312BP4118 1312BP4118 1312BP4118
Categoria II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P
Tipo B11 B11 B11 B11 B11 B11
Pressione max esercizio bar 4 4 4 4 4
Temperatura max esercizio °C 85 85 85 85 85
Contenuto acqua caldaia I 26 29 32 35 38 41
Elementi di ghisa caldaia n° 7 8 9 10 11 12
Regolazione temperatura $^{\circ}\text{C}$ 40/85 40/85 40/85 40/85 40/85 40/85

Ugelli gas principali							
Quantità ugelli	n°	6	7	8	9	10	11
Diametro ugelli G20	Ø	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Diametro ugelli G31	Ø	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Ugellino gas pilota							
Diametro ugellino G20	Ø	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Diametro ugellino G31	Ø	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Consumo gas G20	m³/h	7,42	8,62	9,84	11,07	12,30	13,54
Consumo gas G31	kg/h	5,45	6,33	7,22	8,13	9,03	9,94
Pressione gas ai bruciatori							
Minima/Massima G20	mbar	7,0/13,8	7,0/13,8	7,0/13,8	7,0/13,8	7,0/13,8	7,0/13,8
Minima/Massima G31	mbar	26,9/35,5	26,9/35,5	26,9/35,5	26,9/35,5	26,9/35,5	26,9/35,5
Pressione alimentazione gas							
G20	mbar	20	20	20	20	20	20
G31	mbar	37	37	37	37	37	37
Peso	kg	253	285	318	351	383	416

2 INSTALLAZIONE











L'installazione deve intendersi fissa e dovrà essere effettuata esclusivamente da ditte specializzate e qualificate, secondo quanto prescrive la Legge 46/90, ottemperando a tutte le istruzioni e disposizioni riportate in questo manuale. Si dovranno inoltre osservare tutte le disposizioni dei Vigili del Fuoco, quelle dell'Azienda del Gas, quanto richiamato dalla Legge 10/91 relativamente ai Regolamenti Comunali e dal DPR 412/93.

2.1 LOCALE CALDAIA E VENTILAZIONE


Le caldaie serie "EKO 3/4 OF - 3/4 OF PVA", non superando il limite dei 35 kW, possono essere installate in ambienti domestici nel caso di mera sostituzione o in un locale tecnico adeguato nel rispetto di quanto previsto dal DPR 412/93 e dalle Norme UNI-CIG 7131/72 e 7129/92.

È indispensabile che nei locali in cui sono installati degli apparecchi a gas a camera aperta possa affluire almeno tanta aria quanta ne viene richiesta dalla regolare combustione del gas consumato dai vari apparecchi.

È quindi necessario, per l'afflusso dell'aria nei locali, praticare nelle pareti esterne delle aperture che rispondano ai requisiti seguenti:

- Avere una sezione libera totale di almeno 6 cm² per ogni kW di portata termica installato, e comunque mai inferiore a 100 cm².
- Essere situate il più vicino possibile all'altezza del pavimento, non ostruibile e protetta da una griglia che non riduca la sezione utile del passaggio dell'aria.

Le versioni "EKO 5/12 OF", di potenzialità superiore ai 35 kW, dovranno invece disporre di un locale tecnico con caratteristiche dimensionali e requisiti in conformità al D.M. 12/04/96 n. 74 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi". L'altezza del locale di installazione deve rispettare le misure indicate in fig. 3. Sarà inoltre necessario, per l'afflusso dell'aria al locale, realizzare sulle pareti esterne delle aperture di aerazione la cui superficie, calcolata secondo quanto impartito nel punto 4.1.2 dello stesso D.M., non deve essere in ogni caso inferiore di 3.000 cm2 e nel caso di gas di densità maggiore di 0,8 a 5.000 cm².



2.2 ALLACCIAMENTO IMPIANTO

Per preservare l'impianto termico da dannose corrosioni, incrostazioni o depositi, è della massima importanza, dopo l'installazione dell'apparecchio, procedere al lavaggio dell'impianto in conformità alla norma UNI-CTI 8065, utilizzando prodotti appropriati come, per esempio, il Sentinel X300 o X400. Istruzioni complete sono fornite con i prodotti ma, per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare direttamente la GE Betz srl.

Dopo il lavaggio dell'impianto, per protezioni a lungo termine contro corrosioni e depositi, si raccomanda l'impiego di inibitori come il Sentinel X100.

E' importante verificare la concentrazione dell'inibitore dopo ogni modifica all'impianto e ad ogni verifica manutentiva secondo quanto prescritto dai produttori (appositi test sono disponibili presso i rivenditori). È sempre consigliabile montare delle idonee saracinesche di intercettazione sulle tubazioni di mandata e ritorno impianto.

ATTENZIONE: La mancanza del lavaggio dell'impianto termico e dell'addizione di un adeguato inibitore invalidano la garanzia dell'apparecchio.

ATTENZIONE: Nelle versioni "EKO 7/12 OF" per poter ottenere una buona distribuzione d'acqua all'interno del corpo in ghisa è necessario che le tubazioni di mandata e ritorno impianto siano collegate sullo stesso lato della caldaia.

Di serie i modelli "EKO 7/12 OF" vengono forniti con gli attacchi sul lato destro, con la possibilità che gli stessi possano essere portati sul lato sinistro. In tal caso spostare sullo stesso lato sia il distributore d'acqua, posto

sul collettore di ritorno, che i bulbi dei termostati posti nella guaina.

È consigliabile che il salto termico tra la tubazione di mandata e ritorno impianto non superi i 20°C. È pertanto utile a tale scopo installare una valvola miscelatrice.

ATTENZIONE: È necessario che la pompa o più pompe di circolazione dell'impianto siano inserite contemporaneamente all'accensione della caldaia.

A tale proposito si consiglia l'uso di un sistema automatico di precedenza.

L'allacciamento gas deve essere realizzato in conformità alle norme UNI 7129/92 e UNI 7131/99.

Nel dimensionamento delle tubazioni gas da contatore a caldaia, si dovrà tenere conto sia delle portate in volumi (consumi) in m³/h che della densità del gas preso in esame. Le sezioni delle tubazioni costituenti l'impianto devono essere tali da garantire una fornitura di gas sufficiente a coprire la massima richiesta, limitando la perdita di pressione tra contatore e qualsiasi apparecchio di utilizzazione non maggiore di:

- 1,0 mbar per i gas della seconda famiglia (gas naturale);
- 2,0 mbar per i gas della terza famiglia (butano o propano).

All'interno del mantello é applicata una targhetta adesiva sulla quale sono riportati i dati tecnici di identificazione e il tipo di gas per il quale la caldaia é predisposta.

2.2.1 Filtro sulla tubazione gas

La valvola gas monta di serie un filtro all'ingresso che non è comunque in grado di trattenere tutte le impurità contenute nel gas e nelle tubazioni di rete.

Per evitare il cattivo funzionamento della valvola, o in certi casi addirittura l'esclusione della sicurezza di cui la stessa è dotata, si consiglia di montare sulla tubazione gas un adeguato filtro.

2.4 RIEMPIMENTO IMPIANTO


Il riempimento va eseguito lentamente per dare modo alle bolle d'aria di uscire attraverso gli opportuni sfoghi posti sull'impianto di riscaldamento.

La pressione di caricamento a freddo dell'impianto, e la pressione di pregonfiaggio del vaso di espansione, dovranno corrispondere o comunque non essere inferiori all'altezza della colonna statica dell'impianto (Esempio: per una colonna statica di 5 metri la pressione di precarica del vaso e la pressione di caricamento dell'impianto dovranno corrispondere almeno al valore minimo di 0,5 bar).

2.5 CANNA FUMARIA

Una canna fumaria per l'evacuazione nell'atmosfera dei prodotti della combustione di apparecchi a tiraggio naturale deve rispondere ai seguenti requisiti:

- essere a tenuta dei prodotti della combustione, impermeabile e termicamente isolata;
- essere realizzata in materiali adatti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, al calore ed all'azione dei prodotti della combustione e delle loro eventuali condense;
- avere andamento verticale ed essere priva di qualsiasi strozzatura in tutta la sua lunghezza;
- essere adeguatamente coibentata per evitare fenomeni di condensa o di raffreddamento dei fumi, in particolare se posta all'esterno dell'edificio od in locali non riscaldati;
- essere adeguatamente distanziata mediante intercapedine d'aria o isolanti opportuni, da materiali combustibili e facilmente infiammabili;
- avere al di sotto dell'imbocco del primo canale da fumo una camera di raccolta di materiali solidi ed eventuali condense, di altezza pari almeno a 500 mm. L'accesso a detta camera deve essere garantito mediante un'apertura munita di sportello metallico di chiusura a tenuta d'aria;



- avere sezione interna di forma circolare, quadrata o rettangolare: in questi ultimi due casi gli angoli devono essere arrotondati con raggio non inferiore a 20 mm; sono ammesse tuttavia anche sezioni idraulicamente equivalenti;
- essere dotata alla sommità di un comignolo, il cui sbocco deve essere al di fuori della cosiddetta zona di reflusso al fine di evitare la formazione di contropressioni, che impediscano il libero scarico nell'atmosfera dei prodotti della combustione. è necessario quindi che vengano rispettate le altezze minime indicate in fig. 4;
- essere priva di mezzi meccanici di aspirazione posti alla sommità del condotto;
- in un camino che passa entro od è

addossato a locali abitati non deve esistere alcuna sovrappressione.

2.5.1 Dimensionamento canna fumaria

Il corretto dimensionamento della canna fumaria è condizione essenziale per il buon funzionamento della caldaia. Per calcolare la sezione utile della canna fumaria è necessario fare riferimento alla norma UNI 9615-90.

I fattori principali da considerare per il calcolo della sezione sono: la portata termica della caldaia, il tipo di combustibile, il valore in percentuale di CO2, la portata in massa dei fumi al carico nominale, la temperatura fumi, la rugosità della parete interna, l'effetto della gravità sulla pressione di tiraggio che













dovrà tenere conto della temperatura esterna e dell'altitudine.





SIME.

2.6 ALLACCIAMENTO ELETTRICO

La caldaia è fornita con cavo elettrico di alimentazione che, in caso di sostituzione, dovrà essere richiesto alla

> L'alimentazione dovrà essere effettuata con tensione monofase 230V - 50 Hz attraverso un interruttore generale protetto da fusibili, con distanza tra i contatti di almeno 3 mm.

> Il termostato ambiente da utilizzare, la


cui installazione è consigliata per una migliore regolazione della temperatura e confort nell'ambiente, deve essere di classe II in conformità alla norma EN 60730.1 (contatto elettrico pulito).

NOTA: La SIME declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalla mancata messa a terra della caldaia.

2.6.1 Collegamento centralina RVA 43.222 (optional)

Nel circuito elettrico è prevista una

serie di connettori per l'installazione di una centralina optional RVA 43.222 cod. 8096303, contrassegnati da diversi colori: nero, arancio e marrone (fig. 5). I connettori sono polarizzati cosicchè non è possibile invertirne l'ordine. Per installare la centralina RVA 43.222 è necessario collegare tali connettori e rimuovere dalla morsettiera i ponti 13-14 e 15-17 (contrassegnati in grassetto nello schema elettrico di fig. 6). La centralina consente inoltre l'utilizzo di sonde e unità ambiente i cui connettori, polarizzati e colorati, si trovano in un sacchetto all'interno del quadro comandi.



(IT)


GB

FR









LEGENDA

- FA Filtro antidisturbo
- IG Interruttore generale
- EV1 Bobina valvola gas
- EV2 Bobina valvola gas
- PG Pressostato gas
- A Apparecchiatura elettronica FM 12
- ER Elettrodo rivelazione
- EA Elettrodo accensione
- TS Termostato sicurezza
- SB Pulsante sblocco apparecchiatura FM 12
- TF Termostato fumi
 - (vers. "3/6 OF 3/4 OF PVA")
- TC Termostato regolazione a gradino
- B Bobina modulante
- TA Termostato ambiente
- TEL Unità ambiente QAA70 (optional)
- SE Sonda temperatura esterna GAC31 (optional)

- SC Sonda immersione caldaia
 - QAZ21 (optional)
- SS Sonda immersione bollitore
 - QAZ21 (optional)
- Pl Pompa impianto (vers. "3/4 OF PVA")
- PB Pompa bollitore
- C Connettori centralina
 - (nero-arancio-marrone)
- F Fusibile (T 200 mA)
- Trasformatore d'isolamento (solo per FR/BE)
- PBY Pompa di ricircolo
- TM Termostato di temperatura minima
- (*) Solo per versioni "3/4 OF PVA"

NOTA: Collegando il termostato ambiente (TA) togliere il ponte tra i morsetti 7 - 8.

Collegando la centralina rimuovere i ponti 13 - 14 e 15 - 17.

Fig. 6





2.7 **CENTRALINA RVA 43.222** (fig. 7)







Tutte le funzioni della caldaia possono essere gestite dalla centralina optional cod. 8096303, fornita con sonda temperatura esterna (SE) e sonda immersione caldaia (SC)

La centralina prevede il collegamento di una ulteriore serie di connettori a bassa tensione per il collegamento delle sonde e dell'unità ambiente si connettori si trovano in un sacchetto all'interno del quadro comandi).

Il bulbo della sonda optional dell'eventuale bollitore esterno (SS), cod. 6277110, deve essere inserito nella guaina del bollitore e quello della sonda caldaia (SC) nella guaina di cal-

Per il montaggio della sonda temperatura esterna (SE) seguire le istruzioni riportate nell'imballo della sonda stessa. Per effettuare i collegamenti elettrici fare riferimento allo schema di fig.

ATTENZIONE: Per garantire il corretto funzionamento della cantrale porre il termostato di regolazione della caldaia al massimo.

Caratteristiche e funzioni

"RVA 43.222" è realizzato come rego-

latore di singola caldaia mono e bi-stadio o come regolatore di cascata per gestire fino a sedici caldaie.

Economia di esercizio

- Abilitazione o non della produzione calore in presenza di integrazione con accumulo.
- Gestione climatica della temperatura di caldaia con possibilità di compensazione ambiente.
- Gestione di un circuito di riscaldamento diretto (con pompa) per ogni regolatore.
- Funzione di autoadattamento della curva climatica in base all'inerzia termica dell'edificio ed alla presenza di "calore gratuito" (con compensazione ambiente).
- Funzione di ottimizzazione all'accensione ed allo spegnimento (riscaldamento accellerato e prespegnimento).
- Funzione di economia giornaliera calcolato sulla base delle caratteristiche dinamiche delle strutture.
- Commutazione estate/inverno automatica.

Funzioni di protezione

- Temperatura minima e massima di mandata tarabili.
- Protezione antigelo differenziata di caldaia, accumulo acqua calda sanitaria ed impianto.
- Protezione al surriscaldamento

- della caldaia.
- Protezione antigrippaggio delle pompe.
- Protezione del bruciatore con tempo minimo di funzionamento.

Funzioni operative


- Messa in funzione semplificata.
- Tutte le tarature sono effettuabili sul regolatore.
- Standard per la programmazione settimanale.
- Tutte le tarature e regimi di funzionamento riscontrabili tramite display e leds luminosi.
- Test dei relais e delle sonde.

Produzione acqua sanitaria

- Programmazione orari giornalieri.
- Possibilità di impostare la temperatura minima di consegna acqua calda sanitaria per il periodo di riduzione.
- Possibilità comando pompa di carico accumulo.
- Priorità del circuito sanitario selezionahile

Altre caratteristiche tecniche

- Facile connessione con un'unità ambiente di tipo digitale (QAA70).



I FGENIDA

- 1 Copriforo in plastica
- 2 Centralina (optional)

Fig. 7

3 CARATTERISTICHE

3.1 APPARECCHIATURA ELETTRONICA

La caldaia è fornita con apparecchiatura elettronica di comando e protezione tipo FM 12.

L'accensione e rilevazione di fiamma è controllata da due elettrodi che garantiscono la massima sicurezza con tempi di intervento, per spegnimenti accidentali o mancanza gas, entro un secondo.

3.1.1 Ciclo di funzionamento

Prima di accendere la caldaia accertarsi con un voltmetro che il collegamento elettrico alla morsettiera sia fatto in modo corretto, rispettando le posizioni di fase e neutro come previsto dallo schema.

Premere l'interruttore generale posto sul pannello comandi perchè la caldaia si metta in funzione su richiesta riscaldamento o prelievo acqua calda sanitaria inviando, attraverso l'apparecchiatura FM 12, una corrente di scarica sull'elettrodo di accensione ed aprendo contemporaneamente la prima valvola gas.

L'accensione del bruciatore pilota normalmente si ha nel tempo di 2 o 3 secondi dal momento in cui è iniziata la scarica elettrica sull'elettrodo di accensione.

Quando il bruciatore pilota risulta acceso l'apparecchiatura FM 12 apre la seconda elettrovalvola e procede all'accensione del bruciatore principale.

Si potranno manifestare mancate accensioni con conseguente attivazione del segnale di blocco dell'apparecchiatura che possiamo così riassumere:

- Mancanza di gas

L'apparecchiatura effettua regolarmente il ciclo inviando tensione sull'elettrodo di accensione che persiste nella scarica per 60 sec. max. Non verificandosi l'accensione del bruciatore pilota l'apparecchiatura va in blocco.

Si può manifestare alla prima accensione o dopo lunghi periodi di inattività con presenza d'aria nella tubazione.

Può essere causata dal rubinetto gas chiuso o da una delle bobine della valvola che presenta l'avvolgimento interrotto, non consentendone l'apertura.

- L'elettrodo di accensione non emette la scarica

Nella caldaia si nota solamente l'apertura del gas al bruciatore, trascorsi 60 sec. l'apparecchiatura va in blocco.

Può essere causato dal fatto che il cavo dell'elettrodo risulta interrotto o non è ben fissato al morsetto dell'apparecchiatura; oppure l'apparecchiatura ha il trasformatore bruciato.

- Non c'è rivelazione di fiamma

Dal momento dell'accensione si nota la scarica continua dell'elettro-do nonostante il bruciatore pilota risulti acceso. Trascorsi 60 sec. cessa la scarica, si spegne il bruciatore e si accende la spia di blocco dell'apparecchiatura.

Si manifesta nel caso in cui non è stata rispettata la posizione di fase e neutro sulla morsettiera. Il cavo dell'elettrodo di rivelazione è interrotto o l'elettrodo è a massa; l'elettrodo è fortemente usurato, necessita sostituirlo. L'apparecchiatura è difettosa.

Per mancanza improvvisa di tensione si ha l'arresto immediato del bruciatore, al ripristino della tensione, la caldaia si rimetterà automaticamente in funzione.

3.2 TERMOSTATO REGOLAZIONE A GRADINO

La caldaia è fornita con termostato di

regolazione a doppio contatto di scambio a taratura differenziata (6 fig. 2) che consente di ottenere, prima dello spegnimento totale del bruciatore, una riduzione di potenza attraverso il gruppo bobina montato sul regolatore della valvola gas.

Questo sistema di modulazione a gradino permette di ottenere i seguenti vantaggi:

- Un più elevato rendimento globale della caldaia.
- Contenere entro valori accettabili l'aumento di temperatura che si manifesta nel corpo ghisa (inerzia termica) allo spegnimento del bruciatore.


3.3 DISPOSITIVO SICUREZZA FUMI "EKO 3/6 OF - 3/4 OF PVA"

È una sicurezza contro il reflusso dei fumi in ambiente per inefficienza od otturazione parziale della canna fumaria (fig. 7/a).

Interviene, bloccando il funzionamento della valvola gas, quando il rigetto dei fumi in ambiente è continuo e in quantità tali da renderlo pericoloso.

L'intervento del dispositivo causa il blocco dell'apparecchiatura per mancata accensione del bruciatore; in tal caso sarà necessario premere il pulsante di sblocco perchè la caldaia si rimetta automaticamente in funzione. Qualora dovesse ripetersi in continuazione il blocco della caldaia sarà necessario effettuare un attento

controllo alla canna fumaria, appor-

















tando tutte le modifiche e gli accorgimenti necessari perchè possa risultare efficiente.






3.4 PREVALENZA DISPONIBILE ALL'IMPIANTO "EKO 3/4 OF PVA"


La prevalenza residua per l'impianto di riscaldamento è rappresentata, in funzione della portata, dal grafico di fig. 8.

3.5 PERDITE DI CARICO CIRCUITO CALDAIA "EKO 3-12 OF"


Le perdite di carico sono rappresentate dal grafico di fig. 8/a.







"EKO 7/12 OF"



4 **USO E MANUTENZIONE**

4.1 VALVOLA GAS (fig. 9)

"EKO OF" è prodotta con valvola gas HONEYWELL VR 4601 e VRB 25PA, corredata di un gruppo bobina che consente di ottenere, attraverso il termostato di regolazione a gradino, una riduzione di potenza corrispondente a circa 75% (G20) e 85% (G31) della potenza nominale prima dello spegnimento totale del bruciatore.

La taratura della pressione massima e ridotta viene eseguita dalla SIME in linea di produzione; se ne sconsiglia pertanto la variazione.

Solo in caso di passaggio da un tipo di gas d'alimentazione ad altro sarà consentita la variazione delle pressioni di lavoro (Tabella 1).

Tale operazione dovrà necessaria-

mente essere eseguita da personale autorizzato, pena la decadenza della garanzia. Effettuata la variazione delle pressioni di lavoro sigillare i regolatori.

Nel procedere alla taratura delle pressioni è necessario seguire un ordine prestabilito regolando prima la pressione massima e poi la ridotta.



















4.1.1 Regolazione pressione massima









te modo (fig. 10): - Collegare la colonnina prova pressio-

ne alla presa (9 fig. 2) posta sul collettore bruciatori nei modelli "3/6 OF - 3/4 OF PVA".

Nelle vers. "7/12 OF" collegare invece la colonnina prova pressione alla presa a valle della valvola gas (8 fig. 9).

- Togliere la bobina e avvitare completamente la vite (4).
- Porre la manopola del termostato di regolazione sul valore massimo.
- Fornire tensione alla caldaia.
- Allentare il controdado (1) e ruotare il raccordo (3): per ridurre la pressione girare il raccordo (3) in senso antiorario, per aumentare la pressione girare il rac-
- cordo (3) in senso orario. - Serrare il controdado (1).
- Azionare più volte l'interruttore generale e verificare che la pressione corrisponda ai valori indicati in Tabella 1.

4.1.2 Regolazione pressione ridotta

Per la taratura procedere nel seguente modo (fig. 10):

- Con la bobina da inserire, il termostato regolazione sul valore massimo e la caldaia in funzione, ruotare la vite (4) ricercando il valore di pressione indicato in Tabella 1: per diminuire la pressione girare la vite in senso antiorario, per aumentarla ruotare la vite in senso orario.
- Reinserire e togliere la bobina per verificare che le pressioni massima e ridotta corrispondano ai valori impostati.

TRASFORMAZIONE 4.2 **AD ALTRO GAS**

Per il funzionamento a gas propano (G31) viene fornito un kit con l'occorrente per la trasformazione.

Per passare da un gas all'altro è necessario:

- Chiudere il rubinetto gas.
- Procedere alla sostituzione degli ugelli principali con quelli forniti nel kit, interponendo la rondella in alluminio ø 10 (per eseguire l'operazione usare una chiave fissa da 12).
- Togliere il raccordo di alimentazione pilota e sostituire l'ugello fornito nel kit.
- Nelle vers. con valvola gas "VR




TABELLA 1

		EKO 3/12 OF	EKO 3/4 OF PVA
Metano - G20			
Pressione max. bruciatore	mbar	13,8	13,8
Pressione ridotta bruciatore	mbar	7,0	7,0
Propano - G31			
Pressione max. bruciatore	mbar	35,5	35,5
Pressione ridotta bruciatore	mbar	26,9	26,9

4601" sostituire il pressostato gas minima di rete tarato in salita a 16,5 mbar e in discesa a 11,5 mbar (4 fig. 2 - 2/a) con il pressostato cod. 6043115 per G31 tarato in salita a 27 mbar e in discesa a 22 mhar

Nelle vers. con valvola gas "VRB 25 PA" ruotare invece la manopola del pressostato gas minima di rete (9 fig. 9) impostando il valore da 11,5 mbar per G20 a 22 mbar per

- Per regolare la potenza riscaldamento attenersi a quanto specificato al punto 4.1.

Effettuata la variazione delle pressioni di lavoro sigillare i regolatori.

- Applicare all'interno del mantello l'etichetta indicante la predisposizione gas fornita nel kit.

NOTA: Dopo il montaggio tutte le connessioni gas devono essere collaudate a tenuta, usando acqua saponata o appositi prodotti, evitando l'uso di fiamme libere.

La trasformazione deve essere effettuata solo da personale autorizzato.

4.3 **PULIZIA E MANUTENZIONE**

La manutenzione preventiva ed il controllo della funzionalità delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza, dovrà essere effettuata alla fine di ogni stagione esclusivamente dai Servizio Tecnico Autorizzato, in ottemperanza al DPR 26 agosto 1993 nº 412.

4.4 INCONVENIENTI **DI FUNZIONAMENTO**

Il bruciatore principale brucia male: fiamme troppo alte, fiamme gialle.

- Controllare che la pressione del gas al bruciatore sia regolare.
- Controllare che i bruciatori siano puliti.

I radiatori si riscaldano anche in

- Controllare che non ci siano impurità sulla sede della valvola di ritegno.
- La valvola di ritegno è difettosa, provvedere alla sostituzione.
- Montare una valvola di ritegno sulla tubazione di ritorno impianto.

La valvola di sicurezza della caldaia interviene di frequente.

- Controllare che la pressione di caricamento a freddo dell'impianto non sia troppo elevata, attenersi ai valori consigliati.
- Controllare se la valvola di sicurezza è starata, eventualmente sostiuirla.
- Controllare la pressione di pregonfiaggio del vaso espansione.
- Sostituire il vaso espansione.

La caldaia funziona ma non aumenta la temperatura.

- Controllare che il consumo del gas non sia inferiore al previsto.
- Controllare che la caldaia sia pulita.
- Controllare che la caldaia sia proporzionata all'impianto.

PER L'UTENTE











AVVERTENZE

- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o d'intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente al Servizio Tecnico Autorizzato di zona.
- L'installazione della caldaia e qualsiasi altro intervento di assistenza e di manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato secondo le indicazioni della legge 05/03/90 n.46 ed in conformità alle norme UNI-CIG 7129 e 7131 ed aggiornamenti. E' assolutamente vietato manomettere i dispositivi sigillati dal costruttore.
- E' assolutamente vietato ostruire le griglie di aspirazione e l'apertura di aerazione del locale dove è installato l'apparecchio.

ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO

ACCENSIONE CALDAIA

Aprire il rubinetto del condotto di alimentazione gas e effettuare l'accensione della caldaia premendo il tasto dell'interruttore generale perché si metta a funzionare automaticamente (fig. 14).

SPEGNIMENTO CALDAIA (fig. 14)


Per spegnere completamente la caldaia togliere tensione premendo il tasto dell'interruttore generale (fig. 14).


Nel caso di un prolungato periodo di non utilizzo della caldaia si consiglia di togliere tensione elettrica, chiudere il rubinetto del gas e se sono previste basse temperature, svuotare la caldaia e l'impianto idraulico per evitare la rottura delle tubazioni a causa del congelamento dell'acqua.

REGOLAZIONE TEMPERATURA (fig. 15)

La regolazione della temperatura riscaldamento si effettua agendo sulla manopola del termostato con campo di regolazione da 40 a 85°C.

Il valore di temperatura impostata si controlla sul termometro.







TERMOSTATO SICUREZZA (fig. 16)








Il termostato di sicurezza a riarmo manuale interviene, provocando l'immediato spegnimento del bruciatore principale, quando la temperatura in caldaia supera i 85°C.

Per poter ripristinare il funzionamento della caldaia é necessario svitare la copertura nera e premere il pulsantino sottostante.

Se il fenomeno si verifica frequentemente richiedere l'intervento del Servizio Tecnico Autorizzato per un controllo.

DISPOSITIVO SICUREZZA FUMI "EKO 3/6 OF - 3/4 OF PVA" (fig. 17)

È una sicurezza contro il reflusso dei fumi in ambiente per inefficienza od otturazione parziale della canna fumaria. Interviene bloccando il funzionamento della valvola gas quando il rigetto dei fumi in ambiente è continuo, e in quantità tali da renderlo pericoloso. Per poter ripristinare il funzionamento della caldaia è necessario svitare la copertura del termostato e premere il pulsantino sottostante.



Qualora dovesse ripertersi il blocco della caldaia sarà necessario richiedere l'intervento del Servizio Tecnico Autorizzato di zona.

SBLOCCO APPARECCHIATURA **ELETTRONICA** (fig. 18)

Nel caso di mancata accensione del bruciatore si accenderà la spia rossa del pulsante di sblocco. Premere il pulsante perchè la caldaia si rimetta automaticamente in funzione.

Se si dovesse verificare nuovamente il blocco della caldaia, richiedere l'intervento del Servizio Tecnico Autorizzato per un controllo.


TRASFORMAZIONE AD ALTRO GAS


Nel caso si renda necessaria la trasformazione ad un gas diverso da quello per il quale la caldaia è stata prodotta, rivolgersi esclusivamente al personale tecnico autorizzato SIME.

PULIZIA E MANUTENZIONE

È obbligatorio effettuare, alla fine della stagione di riscaldamento, la pulizia e un controllo alla caldaia secondo quanto previsto dal D.P.R. 26 agosto 1993 n°412.

La pulizia e il controllo de lla caldaiadovrànno essere effettuati esclusivamente dal Servizio Tecnico Autorizzato SIME, richiedendoli nel periodo aprilesettembre. La caldaia è corredata di cavo elettrico di alimentazione che, in caso di sostituzione, dovrà essere richiesto solamente alla Sime.





CENTRALINA

Per sfruttare appieno tutte le potenzialità del regolatore "RVA 43.222" seguire le istruzioni di seguito riportate:

PER ACCENDERE IL RISCALDAMENTO

- Accendere l'interruttore di rete.
- Impostare l'ora esatta del giorno e data della settimana.
- Selezionare il modo automatico tramite il pulsante Auto (1)



PER IMPOSTARE L'ORA

Selezionare la riga	Visualizzare	Effettuare la regolazione tramite i pulsanti	(I)*
Prog	1	ora del giorno	
Prog	2	giorno della settimana	

PER UTILIZZARE IL MODO AUTOMATICO

Nel modo automatico la temperatura del locale è regolata in base ai periodi di riscaldamento selezionati.



- Premere il pulsante Auto 🕘

NOTA: Selezionare i periodi di riscaldamento a seconda delle proprie esigenze quotidiane; in questo modo sarà possibile ottenere un notevole risparmio energetico.

PER ATTIVARE IL RISCALDAMENTO CONTINUO

Il modo riscaldamento continuo mantiene la temperatura del locale al livello impostato mediante la manopola di regolazione.



- Premere il pulsante "Funzionamento continuo" \boxtimes .
- Regolare la temperatura del locale mediante la manopola di regolazione.

PER PREDISPORRE IL MODO ATTESA

(qualora l'utente sia assente per un più lungo periodo di tempo)

Il modo attesa mantiene la temperatura del locale al livello di protezione antigelo.



- Premere il pulsante "Modo attesa" ().

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI

Sopra il display alcuni simboli indicano lo stato di funzionamento attuale. La comparsa di una barra sotto uno di questi simboli segnalerà che il corrispondente stato di funzionamento è "attivo".



Riscaldamento alla temperatura nominale (manopola di regolazione)



Riscaldamento alla temperatura di protezione antigelo (riga 15).

NOTA: Per ulteriori informazioni sui simboli e gli stati di funzionamento si rinvia alla documentazione dettagliata dell'impianto di riscaldamento.

PER VARIARE LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

La produzione di acqua calda sanitaria può essere abilitata o disabilitata premendo un pulsante.



- Premere il pulsante "Acqua calda sanitaria" ■

SE L'ACQUA SANITARIA È TROPPO CALDA O TROPPO FREDDA

Selezionare la riga	Visualizzare	Impostare la temperatura desiderata	
Prog	13	°C	



SE I LOCALI SONO TROPPO CALDI O TROPPO FREDDI

- Verificare l'attuale stato di funzionamento sul display.
- In caso di temperatura nominale: .
 Aumentare o ridurre la temperatura del locale utilizzando la manopola di regolazione.
- In caso di temperatura ridotta C.



NOTA: Dopo ogni regolazione attendere almeno due ore affinché la nuova temperatura si diffonda nel locale.

PER VARIARE I PERIODI DI RISCALDAMENTO

Selezionare la riga	Visualizzare	Preselezionare il blocco settimanale o il singolo giorno
Prog	5	1-7 = settimana 1 = Lu/7 = Do



Con riferimento al giorno selezionato impostare le variazioni come segue:

	riodo hiesto	Premere pulsante	Visualizzare	Impostare l'ora	Per °C
opo 1	Inizio	Prog	6		:Öc
Periodo	Fine	Prog	7		C
Periodo 2	Inizio	Prog	8		:Ö.
Perio	Fine	Prog	9		C
do 3	Inizio	Prog	10		:Öc
Periodo	Fine	Prog	11		C

NOTE: I periodi di riscaldamento si ripetono automaticamente su base settimanale. A questo scopo selezionare il modo automatico.

È possibile ripristinare il programma standard sulla riga 23 premendo contemporaneamente i tasti + e -.

SE IL RISCALDAMENTO NON FUNZIONA CORRETTAMENTE

 Fare riferimento alla documentazione dettagliata dell'impianto di riscaldamento, seguendo le istruzioni per la soluzione dei problemi.



PER MISURARE I GAS DI COMBUSTIONE

Premere il pulsante "spazzacamino"
 Il riscaldamento funzionerà secondo il livello richiesto.



PER RISPARMIARE ENERGIA SENZA RINUNCIARE AL COMFORT

 Nei locali abitato si consiglia una temperatura di 21°C circa. Ogni grado in più aumenterà i costi di riscaldamento del 6-7%.



- Aerare i locali soltanto per breve tempo, aprendo completamente le finestre.
- Nei locali non occupati predisporre le valvole di regolazione in posizione antigelo.
- Lasciare libera l'area antistante i radiatori (rimuovere mobili, tende...).
- Chiudere le imposte e le tapparelle per ridurre la dispersione di calore.


GARANZIA CONVENZIONALE





1. CONDIZIONI DI GARANZIA





- DE
- La garanzia convenzionale ha validità 24 mesi dalla compilazione del presente documento da parte del Centro Assistenza Autorizzato; copre i difetti originali di fabbricazione e non conformità dell'apparecchio con la sostituzione o riparazione, a titolo gratuito, delle parti difettose o, se necessario, con la sostituzione dell'apparecchio qualora più interventi, per il medesimo difetto, abbiano avuto esito negativo.
- La garanzia convenzionale dà inoltre diritto all'Utente di usufruire di un prolungamento di 12 mesi di garanzia specificatamente per gli elementi di ghisa e scambiatori acqua/gas, con il solo addebito delle spese necessarie per l'intervento.
- Le parti e i componenti sostituiti in garanzia sono di esclusiva proprietà della Fonderie Sime SpA, alla quale devono essere restituiti dal Centro Assistenza Autorizzato, senza ulteriori danni. Le parti danneggiate o manomesse, malgrado difettose, non saranno riconosciute in garanzia.
- La sostituzione o riparazione di parti, incluso il cambio dell'apparecchio, non modificano in alcun modo la data di decorrenza e la durata della garanzia.

2. VALIDITÀ DELLA GARANZIA

- La garanzia convenzionale di 24 mesi, fornita da Fonderie Sime SpA, decorre dalla verifica iniziale effettuata dal Centro Assistenza Autorizzato, a condizione che sia richiesta entro 30 giorni dall'installazione dell'apparecchio.
- In mancanza della verifica iniziale da parte del Centro Assistenza Autorizzato, l'Utente potrà ugualmente usufruire della garanzia di 24 mesi con decorrenza dalla data d'acquisto dell'apparecchio, purché sia documentata da fattura, scontrino o altro documento fiscale.
- La garanzia è valida a condizione che siano rispettate le istruzioni d'uso e manutenzione a corredo dell'apparecchio, e che l'installazione sia eseguita nel rispetto delle norme e leggi vigenti
- La presente garanzia ha validità solamente per gli apparecchi installati nel territorio della Repubblica Italiana.

3. ISTRUZIONI PER RENDERE OPERANTE LA GARANZIA

- Richiedere al Centro Assistenza Autorizzato più vicino la verifica iniziale dell'apparecchio.
- Il certificato dovrà essere compilato in modo chiaro e leggibile, e l'Utente dovrà apporre la propria firma per accettazione.
- L'Utente dovrà conservare la propria copia da esibire al Centro Assistenza Autorizzato in caso di necessità, oppure, nel caso non sia stata effettuata la verifica iniziale, dovrà esi-

- bire la documentazione fiscale rilasciata all'acquisto dell'apparecchio.
- Per le caldaie a gasolio (esclusi i gruppi termici) e scaldabagni gas, non è prevista la verifica iniziale gratuita. L'Utente, per rendere operante la garanzia, dovrà compilare il certificato e inviare la prima copia, con l'apposita busta, a Fonderie Sime SpA entro 8 giorni dall'installazione. Oppure, dovrà esibire al Centro Assistenza Autorizzato un documento fiscale che attesti la data d'acquisto dell'apparecchio.
- Qualora il certificato non risulti compilato dal Centro Assistenza Autorizzato o l'Utente non sia in grado di esibire la documentazione fiscale che ne attesti la data d'acquisto, la garanzia è da considerarsi decaduta.

4. ESCLUSIONE DALLA GARANZIA

- Sono esclusi dalla garanzia i difetti e i danni all'apparecchio causati da:
 - mancata manutenzione periodica prevista per Legge, manomissioni o interventi effettuati da personale non abilitato.
 - formazioni di depositi calcarei o altre incrostazioni per mancato o non corretto trattamento dell'acqua di alimentazione.
 - mancato rispetto delle norme nella realizzazione degli impianti elettrico, idraulico e di erogazione del combustibile, e delle istruzioni riportate nella documentazione a corredo dell'apparecchio.
 - operazioni di trasporto, mancanza acqua, gelo, incendio, furto, fulmini, atti vandalici, corrosioni, condense, aggressività dell'acqua, trattamenti disincrostanti condotti male, fanghi, inefficienza di camini e scarichi, forzata sospensione del funzionamento dell'apparecchio, uso improprio dell'apparecchio, installazioni in locali non idonei e usura anodi di magnesio.

5. PRESTAZIONI FUORI GARANZIA

- Trascorsi i termini di durata della garanzia, l'assistenza sarà effettuata addebitando all'Utente le eventuali parti sostituite e tutte le spese di manodopera, viaggio, trasferta del personale e trasporto dei materiali sulla base delle tariffe in vigore.
- La manutenzione annuale prevista per Legge non rientra nella garanzia.

6. RESPONSABILITÀ

- La verifica iniziale del Centro Assistenza Autorizzato non è estesa all'impianto termico, nè può essere assimilata al collaudo, verifiche ed interventi sul medesimo che sono di competenza dell'installatore.
- Nessuna responsabilità è da attribuirsi al Centro Assistenza Autorizzato per inconvenienti derivanti da un'installazione non conforme alle norme e leggi vigenti, e alle prescrizioni riportate nel manuale d'uso dell'apparecchio.

ELENCO CENTRI ASSISTENZA aggiornato al 08/2005

General Service

Cavareno

0463 830113 Issogne

			Constale	F	0.464.064000	4071		
VENETO			Gardolo Pieve di Bono	Energia 2000 Armani Ivan	0461 961880 0465 674737	ASTI Asti	Fars	0141 470334
VENEZIA Venezia	Frattini G. e C.	041 912453	Riva del Garda	Grottolo Lucillo	0464 554735	Asti	Appendino Roberto	0141 436426
Chioggia	Zambonin Guerrino					BIELLA	Destruction Adeles	045 0570000
Lido Venezia	Rasa Massimiliano	041 2760305	LOMBARDIA			Biella Biella	Bertuzzi Adolfo Fasoletti Gabriele	015 2573980 015 402642
Mestre	Vighesso Service	041 914296	MILANO			CUNEO	r decrease Caprilline	0.0 .020.2
Noventa di Piave	Pivetta Giovanni	0421 658088 041 472367	Milano	La Termo Impianti	02 27000666	Cuneo	Idroterm	0171 411333
Oriago Portogruaro	Giurin Italo Vit Stefano	041 472367	Bovisio Masciago	S.A.T.I.	0362 593621	Alba	Montanaro Paolo	0173 33681
Portogruaro	Teamcalor	0421 274013	Cesano Maderno Paderno Dugnano	Biassoni Massimo S.M.	0362 552796 02 99049998	Borgo S. Dalmazzo Brà	Near	0171 266320
S. Donà di Piave	Due Erre	0421 480686	Pogliano M.se	Gastecnica Peruzzo		Manta	Testa Giacomo Granero Luigi	0172 415513 0175 85536
S. Pietro di Strà	Desiderà Giampaolo		Rozzano (MI città)	Meroni F.IIi	02 90400677	Margarita	Tomatis Bongiovann	
Jesolo	Tecnositem	0421 953222	Vimercate	Savastano Matteo	039 6080341	Mondovì	Gas 3	0174 43778
BELLUNO Colle S. Lucia	Bernardi Benno	348 6007957	BERGAMO	T 0	005 400447	Villafranca Belvedere	S.A.G.I.T. di Druetta	011 9800271
Cortina D'Ampezzo	Barbato Lucio	0436 2298	Bergamo Bonate Sopra	Tecno Gas Mangili Lorenzo	035 403147 035 991789	NOVARA	_	0004 407000
Feltre	David Mario	0439 305065	Costa Volpino	SACR	035 970240	Novara Arona	Ecogas Calor Sistem	0321 467293 0322 45407
Pieve di Cadore	De Biasi	0435 32328	Leffe	Termoconfort	035 727472	Cerano	Termocentro	0321 726711
Ponte nelle Alpi	Tecno Assistence	0437 999362	Treviglio	Belloni Umberto	0363 304693	Grignasco	Sagliaschi Roberto	0163 418180
PADOVA	D	040 0000070	BRESCIA			Nebbiuno	Sacir di Pozzi	0322 58196
Padova Correzzola	Duò s.r.l. Maistrello Gianni	049 8962878 049 5808009	Brescia	Atri	030 320235	VERBANIA		
Galliera Veneta	Climatek	349 4268237	Gussago Remedello	C.M.C. Facchinetti e Carrara	030 2522018	Villadossola	Progest-Calor	0324 547562
Legnaro	Paccagnella Mauro		Sonico	Bazzana Carmelo	0364 75344	VERCELLI Bianzè	A.D.C. Convices	0161 49709
Monselice	F.Ili Furlan	0429 778250	COMO	Duzzana Garrioto	000470044	Costanzana	A.B.C. Service Brignone Marco	0161 312185
Montagnana	Zanier Claudio	0442 21163	Como	Pool Clima 9002	031 3306832	Sosializatia	Di Ignorio Ividi 60	0.01012100
ROVIGO	O-l"	0405 4725	Como	S.T.A.C.	031 482848	LIGURIA		
Rovigo Adria	Calorclima Calorterm	0425 471584	Canzo	Lario Impianti	031 683571	GENOVA		
Adria Badia Polesine	Vertuan Franco	0426 23415 0425 590110	Olgiate Comasco CREMONA	Comoclima	031 947517	Genova	Dore Franco	010 826372
Fiesso Umbertiano	Zambonini Paolo	0425 754150	Gerre de' Caprioli	Ajelli Riccardo	0372 430226	Genova	Idrotermogas	010 212517
Porto Viro	Tecnoclimap	0426 322172	Madignano	Cavalli Lorenzo	0372 430226	Genova	Gullotto Salvatore	010 711787
Sariano di Trecenta	Service Calor	0425 712212	Mandello del Lario	M.C. Service	0341 700247	Montoggio	Macciò Maurizio	010 938340
TREVISO			Romanengo	Fortini Davide	0373 72416	Sestri Levante IMPERIA	Elettrocalor Eurogas	0185 485675 0183 275148
Vittorio Veneto	Della Libera Renzo	0438 59467	LECCO			LA SPEZIA	Eurogas	0103 273140
Montebelluna Oderzo	Clima Service Thermo Confort	0348 7480059 0422 710660	Merate	Ass. Termica	039 9906538	Sarzana	Faconti Giovanni	0187 673476
Pieve Soligo	Falcade Fabrizio	0438 840431	LODI Lodi	Tonmoconvice	0371 610465	SAVONA		
Preganziol	Fiorotto Stefano	0422 331039	Lodi	Termoservice Teknoservice	0371 010403	Savona	Murialdo Stelvio	019 8402011
Ramon di Loria	Sbrissa Renzo	0423 485059	MANTOVA	TERTIOSET VICE	00/0 / 00/ 10	Cairo Montenotte	Artigas	019 501080
S. Lucia di Piave	Samogin Egidio	0438 701675	Mantova	Ravanini Marco	0376 390547	ENAULA DON	IACNIA	
Tarzo	Rosso e Blu	0438 925077	Castigl. Stiviere	Andreasi Bassi Guido	0376 672554	EMILIA RON	IAGNA	
Valdobbiadene	Pillon Luigi	0423 975602	Castigl. Stiviere	S.O.S. Casa	0376 638486	BOLOGNA Bologna	M.C.G.	051 532498
VERONA Verona	Marangoni Nadir	045 8868132	Commessaggio	Somenzi Mirco	0376 98251	Baricella	U.B. Gas	051 6600750
Verona	A.Q.	045 8105012	Felonica Po Gazoldo degli Ippoliti	Romanini Loris Franzoni Bruno	0386 916055 0376 657727	Casalecchio di Reno	Nonsologas	051 573270
Castel d'Azzano	Tecnoidraulica	045 8520839	Guidizzolo	Gottardi Marco	0376 819268	Crevalcore	A.C.L.	051 980281
Garda	Dorizzi Michele	045 6270053	Marmirolo	Clima World	0376 460323	Galliera	Balletti Marco	051 812341
Lavagno	Termoclima	045 983148	Poggio Rusco	Zapparoli William	0386 51457	Lagaro	MBC	0534 897060
Legnago	De Togni Stefano	0442 20327	Porto Mantovano	Clima Service	0376 390109	Pieve di Cento	Michelini Walter	051 826381
Legnago S. Stefano Zimella	Zanier Claudio Palazzin Giuliano	0442 21163 0442 490398	Roverbella	Calor Clima	0376 691123	Porreta Terme S. Agata Bolognese	A.B.C. C.R.G. 2000	0534 24343 051 957115
S. Ambr. Valpolicella	Fontana Assistenza	0442 490398	S. Giorgio	Rigon Luca	0376 372013 0376 47026	FERRARA	G.N.G. 2000	031 337 113
VICENZA	T Gridding 7 (GGIGGGT) EG	0.000.000	Suzzara	Longhi Gilberto e C. Franzini Mario	0376 533713	Ferrara	AAB	0532 94355
Vicenza	Climax	0444 511349	Villimpenta	Eredi Polettini	0376 667241	Ferrara	Guerra Alberto	0532 742092
Arzignano	Pegoraro Mario	0444 671433	PAVIA			Bondeno	Sgarzi Maurizio	0532 54675
Barbarano Vicentino	0	0444 776148	Pavia	Ferrari s.r.l.	0382 423306	Bosco Mesola	A.D.M. Calor	0533 795176
Bassano del Grappa Marano Vicentino	A.D.M.	0444 657323	Gambolò	Carnevale Secondino	0381 939431	Marrara S. Agostino	Simoni Renzo Vasturzo Pasquale	0532 421067 0532 350117
Noventa Vicentina	Furlan Service	0445 623208 0444 787842	VARESE Carnago	CTA di Desette	0004 004000	Vigarano Pieve	Fortini Luciano	0532 715252
Sandrigo	Gianello Alessandro		Casorate Sempione	C.T.A. di Perotta Bernardi Giuliano	0331 981263 0331 295177	Viconovo	Occhiali Michele	0532 258101
Sandrigo	GR Savio	0444 659098	Cassano Magnago	Service Point	0331 200976	FORLÌ-CESENA		
Thiene - Valdagno	Girofletti Luca	0445 381109	Gazzada Schianno	C.S.T. Pastrello	0332 461160	Forlì	Vitali Ferrante	0543 780080
Valdagno	Climart	0445 412749	Induno Olona	Gandini Guido	0332 201602	Forli	Tecnotermica	0543 774826
FRIULI VENE	ZIA GIULIA		Induno Olona	SAGI	0332 202862	Cesena Cesena	Antonioli Loris ATEC. CLIMA	0547 383761 0547 335165
TRIESTE			Luino Sesto Calende	Ceruti Valerio Calor Sistem	0332 530294	Gatteo	GM	0541 818315
Trieste	Priore Riccardo	040 638269	Sesto Calende Tradate	Baldina Luciano	0322 45407 0331 840400	Misano Adriatico	A.R.D.A.	0541 613162
GORIZIA			11 00000	Salama Euolai IU	3551 0-0400	S. Pietro in Bagno	Nuti Giuseppe	0543 918703
Monfalcone	Termot. Bartolotti	0481 412500	PIEMONTE			MODENA		
PORDENONE						Gaggio di Piano	Ideal Gas	059 938632
Pordenone Bannia di Fiume Vto	Elettr. Cavasotto	0434 522989 0434 560077	TORINO Torino	AC di Curto	800312060	Finale Emilia Medolla	Bretta Massimo	0535 90978
Bannia di Fiume V.to Casarza della Delizia		0434 867475	Torino	D'Elia Service	011 8121414	Novi	Tassi Claudio Ferrari Roberto	0535 53058 059 677545
Cordenons	Raffin Mario	0434 580091	Borgofranco D'Ivrea	R.V. di Vangelisti	0125 751722	Pavullo	Meloncelli Marco	0536 21630
S. Vito Tag./to	Montico Silvano	0434 833211	Bosconero	PF di Pericoli	011 9886881	Sassuolo	Mascolo Nicola	0536 884858
UDINE			lvrea	Sardino Adriano	0125 49531	Savignano sul Panaro		059 730235
Udine	I.M. di lob	0432 281017	Leinì	R.T.I. di Gugliermina		Zocca	Giesse	059 986565
Cervignano D. Friuli		0431 35478	None	Tecnica gas	011 9864533	PARMA	Casai Marrai	OE04 000400
Codroipo Latisana	Mucignato Raffaele Vidal Firmino		Orbassano Settimo Torinese	C.G. di Correggia M.G.E. Tecnoservice	011 9015529	Parma Monchio D.C.	Sassi Massimo Lazzari Stefano	0521 992106 347 7149278
S. Giorgio Nogaro	Tecnical	0431 50858 0431 65818	Venaria Reale	M.B.M. di Bonato	011 4520245	Ronco Campo Canneto		0521 371214
San Daniele	Not Gianpietro	0432 954406	Villar Perosa	Gabutti Silvano	0121 315564	Vigheffio	Morsia Emanuele	0521 959333
	·		ALESSANDRIA			PIACENZA		
TRENTINO A	LIU ADIGE		Acqui Terme	Punto Service	0144 323314	Piacenza	Bionda	0523 481718
TRENTO	E	0.464.0000==	Bosco Marengo	Bertin Dim. Assist.	0131 289739	Carpaneto Piacentino	Ecologia e Calore	0335 8031121
Trento	Eurogas di Bortoli	0461 920277	Castelnuovo Bormida		0144 714745	RAVENNA	Nuovo C A D	0544 405000
Trento Ala	Zuccolo Luciano Termomax	0461 820385 0464 670629	Novi Ligure Tortona	Pittaluga Pierpaolo Poggi Service	0143 323071 0131 813615	Ravenna Faenza	Nuova C.A.B. Berca	0544 465382 0546 623787
				. 299. 201 1100	3.31 3.00 10	Savio di Cervia	Bissi Riccardo	0544 927547
Borgo Valsugana	Borgogno Fabio	0461 751145	AOSTA			David di Oci via	Dissi Niccai uu	0044 02/04/

Borettaz Stefano 0125 920718











0541 388057

Idealtherm







0522 341074 Casa Gas Reggio Emilia S. Bern. di Novellara Assicalor 0522 668807

TOSCANA



FR

FIRENZE		
Firenze	Calor System	055 7320048
Firenze	SAB 2000	055 706091
Barberino Mugello	C.A.R. Mugello	055 8416864
Fucecchio	S.G.M.	0571 23228
Martignana	Sabic	0571 929348
AREZZO		

0575 901931 Arezzo Artegas Castiglion Fiorentino Sicur-Gas 0575 657266 Monte San Savino Ceccherini Franco 0575 810371 Rossi Paolo 055 984377 Montevarchi S. Giovanni Valdarno Manni Andrea 055 9120145

GROSSETO Grosseto

Acqua e Aria Service 0564 410579 Grosseto 0564 454568 Tecnocalor Follonica M.T.E. di Tarass 0566 51181 LIVORNO Livorno A.B. Gas di Boldrini 0586 867512 0586 882310 Livorno Moro Cecina Climatic Service 0586 630370 Portoferraio 0565 945656 SE.A. Gas Venturina COMIT 0565 855117 LUCCA Acqua Calda Lenci Giancarlo 0583 48764 0583 74316 Gallicano Valentini Primo

ΠΔ ΜΔ Stiava Tassignano Termoesse Viareggio Raffi e Marchetti

MASSA CARRARA Marina di Carrara Tecnoidr. Casté 0585 856834 Berton Angelo Pontremoli 0187 830131 Villafranca Lunigiana Galeotti Lino 0187 494238

PISA Gas 2000 050 573468 Pisa Bientina Centro Calore 0587 756700 Pontedera Gruppo SB 0587 52751 0571 366456 S. Miniato Climas 0588 85277 Volterra Etruria Tepor

PISTOIA Tecnigas Massa e Cozzile 0572 72601 Spazzavento Serv. Assistenza F.M. 0573 572249 PRATO

Prato Lazzerini Mauro 0574 813794 Prato - Mugello Kucher Roberto 0574 630293 SIENA 0577 330320 Siena Idealclima Casciano Murlo Brogioni Adis 0577 817443 Chierchini Fernando 0578 30404 Chianciano Terme

LAZIO

ROMA

Roma Ciampino Clima e Confort 06 79350011 Roma Casilina Prenest, (oltre G.B.A.) Idrokalor 2000 06 2055612 Roma EUR-Castelli 06 22445337 Idrothermic Termorisc. Antonelli 06 3381223 Roma Monte Mario Roma Prima Porta Di Simone Euroimp. 06 30892426 Roma Fiumicino MPR 06 5673222 Termo Point Val Mont. Zagarolo 06 20761733 De Santis Augusto 06 9951576 Cerveteri C.& M. Caputi 06 9068555 Monterotondo Nettuno Clima Market Mazzoni 06 9805260 Pomezia Tecnoterm 06.9107048 Fioretti Mario 0761 579620 S. Oreste Ideal Clima Santa Marinella 0766 533824 A.G.T. Magis-Impresit 0774 411634 Tivoli LATINA 0773 241694 Latina Scapin Angelo RIETI 0765 333274 Monte S. Giov. Sabina Termot. di Mei Vazia Idroterm. Confalone 0746 280811 FROSINONE 0776 312324 Cassino S.A.T.A

0775 271074 Castelmassimo Clima Service Santini Errico 0776 830616 VITERBO Bernabucci Alberto 0761 343027 Viterbo C.A.B.T. Electronic Guard

0761 263449 Viterbo Acquapendente 0763 734325 Tardani Riccardo Civita Castellana 0761 513868 Montefiascone Stefanoni Marco 0761 827061 0761 400678 Orte Scalo S.I.T. Sutri Mosci Eraldo 0761 600804 Tuscania C.A.T.I.C. 0761 443507 Vetralla Di Sante Giacomo 0761 461166 **UMBRIA** PERUGIA

075 5052828 Perugia Tecnogas Gubbio PAS di Radicchi 075 9292216 0578 294047 Moiano Elettrogas 075 8592463 Pistrino Electra Ponte Pattoli 075 5941482 Rossi Roberto Professionalgas S. Martino in Colle 075 6079137 Spoleto Termoclima 0743 222000 TERNI

0744 401131 Terni Ficulle Maschi Adriano 0763 86580 Orvieto Alpha Calor 0763 393459 Breccia Bernardino 0763 374411 Porano

MARCHE

ANCONA 071 976210 Loreto Tecmai Azzurro Calor 071 7109024 Osimo Serra S. Quirico Ruggeri Cesare 0731 86324 **ASCOLI PICENO** Ascoli Piceno Idrotermo Assist. 0736 814169 Centobuchi Leli Endrio 0735 702724 Comunanza I.M.E. Maravalli 0736 844610 Montegranaro SAR 0734 889015 Ciabattoni Claudio 0736 41360 Offida Porto S. Giorgio Pomioli 0734 676563 S. Ben. del Tronto Sate 85 0735 757439 S. Ben. del Tronto Tecnoca 0735 581746 S. Ben. del Tronto Thermo Servizi 2001 347 8176674 **MACERATA** 0733 865271 Morrovalle Scalo S Severino M Tecno Termo Service 0733 637098 PESARO-URBINO Paladini Claudio 0721 405055 Pesaro S. Costanzo S.T.A.C. Sadori 0721 787060

Pronta Ass. Caldaie Gas

A M Clementi

ABRUZZO - MOLISE

Lucrezia Cartoceto

L'AQUILA

S. Costanzo

Urbino

0584 971032

0583 936115

0584 433470

Avezzano Massaro Antonello 0863 416070 Carsoli Proietti Vittorio 0863 995381 Cesaproba Cordeschi Berardino 0862 908182 Cese di Preturo 0862 461866 Maurizi Alessio Pratola Peligna Giovannucci Marcello 0864 272449 CAMPOBASSO Termoli G.S.D. di Girotti 0875 702244 Campobasso Catelli Pasqualino 0874 64468 CHIETI Almagas Chieti 085 810938 Fara S. Martino Valente Domenico 0872 984107 Francavilla al Mare Disalgas 085 4910409 Françavilla al Mare Italtermica 085 810906 0872 714167 Lanciano Franceschini Maurizio Paglieta Ranieri Raffaele 0872 809714 Silvestri Silverio 0873 919898 Scerni ISERNIA Crudele Marco 0865 457013 PESCARA 085 4711220 Il Mio Tecnico I.M.T. Pescara Montesilvano Fidanza Roberto 085 4452109 Villa Rasna Ciafardo Terenzio 085 4157111 **TERAMO**

0861 240667 Teramo Stame Smeg 2000 Giulianova Lido 085 8004893 Tortoreto Lido 0861 788590 Gest Point

CAMPANIA

Padula Scalo

Vallo della Lucania

NAPOLI Tecnoclima 081 8586984 Boscotrecase 081 5764149 Marano di Napoli Tancredi Service Tecno Assistenza 081 8441941 San Vitalino 081 8785566 Sorrento Cappiello Giosuè Volla Termoidr. Galluccio 081 7742234 **AVELLINO** 0825 610151 Termo Idr. Irpina Avelling 0825 449232 Mirabella Eclano Termica Eclano BENEVENTO C.A.R. di Simone 0824 61576 CASERTA 081 8140529 Lusciano Furntecno Villa Literno 081 8920406 Elettr. Ucciero SALERNO SCS Gas nga assags Baronissi Battipaglia Fast Service 0828 341572 Castel S. Giorgio 081 952825 Chierchia Giovanni Cava dei Tirreni F.Ili di Martino 089 345696

Ottati Vittorio

BASILICATA

MATERA

0835 585880 Sicurezza Imp **POTENZA** 0971 444071 OK Gas Potenza Palazzo S. Gervasio Barbuzzi Michele 0972 45801

CALABRIA

REGGIO CALABRIA

0965 712268 Reggio Calabria Progetto Clima CATANZARO 0961 772041 Catanzaro Imp. Costr. Cubello Curinga Mazzotta Gianfranco 0968 739031 Lamezia Terme Teca 0968 436516 0968 451019 Lamezia Terme Etem di Mastrojanni COSENZA 0984 22034 Magic Clima Belvedere Marittimo Tecnoimpianti s.r.l. 0985 88308 0981 31724 Morano Calabro Mitei S. Sofia d'Epiro 0984 957676 Sulfaro Impianti

Galizia Assistenza

PUGLIA

BRINDISI BARI Bari Bari Bari Acquaviva Fonti

Adelfia Barletta Bisceglie Castellana Grotte Gravina Puglia Grumo

Mola di Bari Mola di Bari 0721 899621 **FOGGIA** Capoccia e Lucchetti 0721 960606 Foggia 0722 330628 Cerignola

S. Fer. di Puglia Torremaggiore

Lecce Lecce TARANTO Ginosa Grottaglie Manduria

TRE.Z.C. 080 5022787 A.I.S. 080 5576878 Di Bari Donato 080 5573316 L. e B. Impianti 080 757032 080 4591851 Eracleo Vincenzo Dip. F. Impianti 0883 333231 080 3928711 Termogas Climaservice 080 4961496 Nuove Tecnologie 080 3267834 080 622696 Gas Adriatica Masotine Luca 080 4744569 D'Ambruoso Michele 080 4745680

0831 961574

091 6790900

347 3180295

070 554617

0881 635503 Delle Donne Giuseppe Raffaele Cosimo 0330 327023 Nuova Imp. MC 0883 629960 Idro Termo Gas 0882 382497 LECCE

De Masi Antonio 0832 343792 Martina Massimiliano 0832 302466 Clima S A T 099 8294496 Lenti Giovanni

099 5610396 Termotecnica Quiete 099 9796378 Martina Franca Palombella Michele 080 4301740 Carbotti Angelo 099 7716131

Lodato Impianti

Planet Service

SICILIA PALERMO

CATANIA Acireale Biancavilla Caltagirone Mascalucia S. Giovanni la Punta Tre Mestieri Etnen

Pinnale Giacomo 338 2670487 0933 53865 Siciltherm Impianti Distefano Maurizio 095 7545041 095 337314 Thermotecn. Impianti La Rocca Mario 095 334157 ENNA ID.EL.TER. Impianti 0935 686553 Piazza Armerina MESSINA

Messina Metano Market 090 2939439 Giardini Naxos Pualisi Francesco 0942 52886 S. Lucia del Mela Rizzo Salvatore 090 935708 RAGUSA 0932 963235 Comiso I.TE.EL SIRACUSA 0931 782080 Siracusa Novaterm Carlentini Miceli Armando 095 991515

SARDEGNA CAGLIARI

Cagliari Cagliari Villaputzu ORISTANO SASSARI

0975 74515

0974 75404

070 494006 Riaet Cen. Imp. Villaputzu-Concas 070 997692 Corona Giuseppe 0783 73310 Lovisi Antonio Centro Impianti

Acciu Vincenzo

079 262161 Sassari 0789 598103 Olbia Olmedo Energia Risparmio 079 902705 Elettrotermica Coni 079 836059 Siligo